



# Hog 4 OS v3.15.1 リリースノート

Version: 3.15.1 (build 3142) April 13, 2021

プラットフォーム (対象機) : Hog 4-18, Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Road Hog 4-21, Nano Hog 4, Hog 4 PC, Hedge Hog 4/4N/4S/4X, Rack Hog 4, Hoglet 4, HPU

## インストール手順と注記

v3.14.0, v3.15.0 がインストールされているすべての Hog 4 OS コンソールは、v3.15.1 にアップグレードする際にアップグレードファイル (fspkg) を使用してアップグレードが可能です。「Hog Start」ウィンドウの {Software Update} ボタンを押して USB メモリに入れたアップグレードファイルを選択しアップグレードを実行してください。ただし、それ以前のバージョン (~ v3.13.1) がインストールされている場合は、**フルインストール (フルリストア) が必要です**。コンソールのフルインストール方法を詳しく知りたい場合は、Hog 4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書は以下のサイトからダウンロード可能です。  
<http://www.ushiolighting.co.jp/entertainment/support2/>

※ v3.15.1 のフルインストール用の USB フラッシュドライブ (USB メモリ) を作成するには、サードパーティのアプリケーション「**Etcher**」を使用してください。

Hog 4 PC v3.15.1 は、**Windows 10 のみ**でインストール・実行可能です。

※ ETCnomad キーが認識されるまでに、Hog 4 PC のインストールから約 1 分かかります。

## ショーファイルの互換性

Hog 4 OS v3.15.1 で作成、または読み込み編集したショーファイルは、v3.14.0 以上と互換性がありますが、v3.13.1 以下のバージョンに**互換性がありません**。ただし、下位バージョンで作成したすべてのショーファイルを v3.15.0 で読み込むことができます。

v3.15.1 で作成したショーファイルにある MIDI マップには、v3.14.0 でアクセスできません。

## フィクスチャーライブラリーについて

フィクスチャーライブラリー v4.19.516 が、Hog 4 OS v3.15.1 と一緒にインストールされます。既に作成されたバージョン 4 フィクスチャーライブラリーとそれを含むショーファイルは、Hog 4 OS v3.15.1 と互換性があり使用可能です。

## 新機能と拡張

### **[Pig] + [Go(Play)] と [Pig] + [Halt] 機能の削除**

[Pig (豚)] キーを押しながらメイン Go またはメイン Halt キーを押す操作はコンソールにおいて動作しなくなりました。何人かのオペレーターからのフィードバックによるとこれらの機能はショーにおける操作に必須ではなく、偶然に有効になったらむしろリスクであるとの意見がありました。

## バグ修正

ID	Title
H40S-5826	Live + パレットはパレット内のすべてのフィクスチャーを選択する
H40S-6143	フィクスチャーライブラリーで Arkaos のパーソナリティを喪失
H40S-6290	Art-Net/sACN マッピングの変更後にプロセッサ出力はユニバース番号によりライセンスされライセンスプライオリティによってライセンスされない
H40S-6300	プロセッサアウトプットマップの編集する場合にライセンス数より多いユニバース番号で DMX 障害を引き起こす