

ETC リリースノート

High End Systems Hog 4

High End Systems Hog 4

バージョン 3.21.2 システムソフトウェア

有効日：2025-01-21

Hog 4 ソフトウェア構成

H4OS バージョン	3.21.2 b3662
フィクスチャーライブラリーバージョン	4.23.381

新機能と拡張	1
適合機種	2
非互換性	2
バグ修正	2
入手方法	3
インストール方法	3
リソース	3
リリース履歴	4

新機能と拡張

ログファイルの問題

v3.21.2 は、内蔵ディスク領域から適切にジャーナルログが削除されないことにより、コンソールがシャットダウンまたは起動に失敗する場合があります問題を解決しました。v3.x ソフトウェアでオペレートしていて、v4.x ソフトウェアにアップグレードする準備ができていないユーザーでこの問題が発生している場合は、このリリースのフルインストールを実施することを強く推奨します。

今後の開発についての注記：

今後 v3.x Hog OS のリリースは保証されないため、継続的なサポートを受けるために v4.x 世代のソフトウェアにアップデートすることを強く推奨します。

直近リリースの詳細は、4 ページのリリース履歴を御覧ください。



ETC リリースノート

Hog 4 v3.21.2

適合機種

このリリースは以下の Hog 4 ハードウェア及びソフトウェアに対応しています。

- Hog 4, Hog 4-18
- Full Boar 4
- Road Hog 4, Road Hog 4-21
- Hedge Hog 4, 4N, 4S, 4X
- HPU
- Rack Hog 4
- Hog 4 ウィング各種 (Playback Wing 4, Master Wing 4, Mini Wing 4, Nano Hog 4, Hoglet 4)
- Hog 4 ウィジェット各種 (Single Widget, Super Widget, SuperDuper Widget)
- Hog 4 PC
- DP8K (DP8000)

非互換性

Hog 4 v3.21.2 で作成または編集したショーファイルは、Hog 4 OS v3.14.0 と後方互換性があります。
以前のバージョンの Hog 4 OS で作成したショーファイルは、Hog 4 OS v3.21.2 と互換性があります。

バグ修正

番号	説明
H4OS-9528	Auth ログが整理されないまたは適切に交替されない

ETC リリースノート

Hog 4 v3.21.2

入手方法

このソフトウェアは現在 ETC ウェブサイトからダウンロードすることができます。

<https://www.etcconnect.com/Products/Live-Events/Hog-4-Consoles/>

インストール方法

アプリケーションソフトウェア

Hog 4 OS v3.20.0 以上で動作しているコンソールは、ISO パッケージを使用して Hog 4 OS v3.21.2 をフルインストールする必要があります。

Hog 4 OS v4.0.0 または v3.19.1 より古いバージョンで動作しているコンソールは、ISO パッケージを使用して Hog 4 OS v3.21.2 をフルインストールする必要があります。

Hog 4 PC は、msi インストーラーを実行することで v3.21.2 へアップグレードすることができます。

詳細については、Hog 4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書はウシオライティングのサポートサイトを確認してください。

フィクスチャーライブラリー

Hog 4 OS にはフィクスチャーライブラリー v4.23.381 が同梱されています。

すべての v4 フィクスチャーライブラリーとショーファイルは、Hog 4 OS v3.21.2 と互換性があります。

リソース

最新の機能、変更、そしてバグ修正の説明のため、インストールガイドと一緒にこれらのリリースノートを保管してください。

Hog 4 PC のフルインストール手順は、マニュアルのチャプター 31 に記載されています。

Hog 4 コンソールのフルインストール手順は、マニュアルのチャプター 30 に記載されています。

追加のサポートリソースは、support.etcconnect.com の「Knowledge Management System」から利用できます。

リリース履歴

v4.2.1

有効日：2024-11-05

- HPU DMX 基板修正
- バグ修正

v4.2.0

有効日：2024-08-20

- Fixture Builder がコンパウンドフィクスチャーに対応
- セキュリティキーの問題
- リスト用の CuePoint XML 読み込みに対応
- バグ修正

v3.21.1

有効日：2024-08-13

- セキュリティキーのハンドリング

すべてのリリース履歴は以下を参照してください。(PDF ファイルからリンク)

[Hog 4 OS Software Versions](#)